




## 置き型液晶モニターム(上下2面)(100-LA032)組立説明書


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。  
この本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

### 完成図




耐荷重：各アーム10kg


### 組立て部品



ベース×1個  
ワッシャー×8枚



支柱×1本



使用ボルト  
ボルトA×4本 [M8×20]



ボルトB×8本 [M4×12]

スパナ×1本


六角レンチ(小)×1本

六角レンチ(大)×1本

### 1 ベースに支柱を取付けます。




### 2 支柱からブラケットを取り外します。




### 3 ブラケットをディスプレイの裏面に取付けます。


※取付け可能なディスプレイの重量は各アーム10kgまでです。それ以上のディスプレイは絶対に取付けないでください。



※ボルトBが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。




※ネジ穴ピッチ  
75mm×75mmの場合  
内側の穴を使います。



※ネジ穴ピッチ  
100mm×100mmの場合  
外側の穴を使います。


**▲ 注意 ▲** ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。  
取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

### 4 アームの高さを調節します。




★用意していただくもの・・・・  
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）  
毛布

#### 4 アームにブラケットを取付けます。




**△ 注意 △**  
ハチと音がなるまで  
差込んでください。


#### 5 ケーブルを通して完成です。




ディスプレイは4本のボルトでしっかりと  
固定してください。



ディスプレイの調整は必ず両手で行い、  
片手での使用はおやめください。



可動部分で指などを挟まない  
様に注意してください。



#### その他

- 各アームには10kg以上の機器を取付けないでください。
- アーム部に物を置かないでください。
- 本製品を振動のある場所に設置しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

以上の点に注意して取扱ってください。