

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このプリンタステーションは組立式になっておりますので、下記の手順で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

★用意していただくもの……

手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図



総耐荷重 20kg


※固定金具を使用しない場合
の高さは167mmです。

本製品はデスクの天板など、下記の条件を満たす位置に固定することができます。


<上面>



<正面>




<側面>




本製品は縦、横どちらの向きでも天板に固定することができます。


<横向き>



<縦向き>




組立て部品




1 プリンタステーション本体をひっくり返し、固定金具を取付けます。
※天板に固定しない場合は組立て手順3のみ参照してください。

注意 ※横向きで天板の奥に固定する場合の説明を記載しています。
縦向きで固定する場合や天板の左右に固定する場合は、天板と固定する箇所の脚に固定金具を取付けます。

① 天板に固定する箇所のアジャスターを取外します。




② 固定金具Aとアジャスターを取付けます。




2 固定金具で天板に固定します。
※取付け可能な天板の厚さは18mm~30mmです。


① 固定金具Aの切り欠きに
固定金具Bを差し込みます。



② デスクなどの天板に固定金具部を
差し込みます。




③ 前側のアジャスターの高さを調節します。



横から見た図



固定金具を取付けた箇所は、約4mm高くなります。
天板が水平になるように前側のアジャスターの高さを調節します。




④ ノブボルトで天板にしっかりと固定します。

横から見た図

▲ 注意 ▲
アジャスターと固定金具が天板からはみ出ないように取付けてください。



3 棚板を乗せて完成です。



横から見た図

